



Bedienfeld




Fußsteuerung




A	Leistungseinstellung	I	Auswahl der Lichtintensität
B	Programmauswahl	J	Batteriellevel der kabellosen Fußsteuerung
C	Wird bei der Kalibrierung der drahtlosen Fußbedienung verwendet	K	Status der Verbindung mit der kabellosen Fußsteuerung
D	Burst	L	Status der Verbindung mit der kabelgebundenen Fußsteuerung
E	Modus-Umschaltung	M	Status der Verbindung mit Surgic Pro2
F	Die Leistungsstufe wird anhand der Anzahl der angezeigten Balken dargestellt.		
G	Vibration		
H	Auswahl des Kühlmitteldurchflusses		

Vor Inbetriebnahme des Geräts



Betriebsstart



Verbindung mit Surgic Pro2

Schritt 1. VarioSurg 4



Schritt 2. Surgic Pro2



Schritt 3. VarioSurg 4 / Surgic Pro2

VarioSurg 4

